



Sitzhöhe

Die Sitzfläche des Stuhls befindet sich in der richtigen Höhe, sobald Ober- und Unterschenkel einen 90°- Winkel bilden. Der Hebel befindet sich auf der rechten Seite vorne unterhalb der Sitzfläche. Um den Sitz nach oben zu verstellen, ziehen Sie den Hebel an und entlasten den Stuhl etwas von Ihrem Gewicht. Um ihn nach unten zu verstellen, bleiben Sie mit der Sitzfläche in Kontakt.



Sitztiefe

Hiermit kann die Sitztiefe an die Schenkellänge des Nutzers angepaßt werden. Den Verstellhebel vorne unter dem Sitz anziehen, um die Sitzfläche nach vorne bzw. hinten zu verschieben.



Härteeinstellung der Rückenlehne auf das Gewicht des Nutzers

Durch das Einstellen dieser Funktion passen Sie den Stuhl an Ihr Körpergewicht an, um ein müheloses und entspanntes Zurücklehnen zu ermöglichen. Der Drehknopf, der sich vorne rechts unterhalb der Sitzfläche befindet, wird für eine stärkere Härteeinstellung nach vorne bzw. für eine geringere Härteeinstellung nach hinten gedreht.



Härteeinstellung der Lumbal-Rückenlehne

Diese Einstellung dient zur Unterstützung Ihres Lumbal-Bereichs Zurücklehnen. Der Drehknopf befindet sich hinten rechts unterhalb der Sitzfläche. 4 Härteeinstellungen sind möglich : von 1 (geringe Unterstützung) bis zu 4 (starke Unterstützung).



Neigungsbegrenzung der Rückenlehne

Sie begrenzen den Neigungswinkel der Rückenlehne (0°, 8°, 16°, 24°). Hebel hinten links am Sitz.



Armlehnen

Höhe - eine richtig eingestellte Armlehnenhöhe entlastet den Schulter- und Nackenbereich. Den Stellknopf unter der Armlehne betätigen. Tiefe - bietet optimalen Halt für die Unterarme bei verschiedenen Tätigkeiten. Verstellung, indem man die Stützen nach vorne oder hinten zieht. Winkel - bietet optimalen Halt für die Unterarme bei verschiedenen Tätigkeiten. Verstellung, indem man die Armlehnen bis zum erforderlichen Winkel schwenkt.