


## Bedienungsanleitung






#### ► **Sitzfläche ganz ausnutzen**

Die anatomisch geformte Sitzfläche soll vollständig besessen werden. Nur so ist der Kontakt zur stützenden Rückenlehne gewährleistet.


---



#### ► **Sitzhöhe exakt einstellen**

Die richtige Sitzhöhe bedeutet: Ein Winkel von ca. 90° im Ellenbogengelenk, wenn die Unterarme waagrecht auf der Arbeitsfläche liegen. Ca. 90° Winkel im Kniegelenk, wenn die Füße vollflächig den Boden berühren. Wenn Ihre Arbeitsfläche zu hoch ist und nicht nach unten korrigiert werden kann, benötigen Sie eine höhen- und neigungsverstellbare Fußstütze.

---



#### ► **Rückenlehne einstellen**

Stellen Sie die Höhe der Lordosenstütze so ein, dass die Wölbung in der Rückenlehne die Wirbelsäule im Bereich des 3. und 4. Lendenwirbels (Bereich der größten Vorwölbung) abstützt. So wird die natürliche S-Form der Wirbelsäule in jeder Sitzposition stabilisiert.

---



#### ► **Dynamisch sitzen**

Dynamisch sitzen bedeutet, seine Sitzhaltung häufig zu wechseln, das heißt, so oft wie möglich zwischen der vorderen und hinteren Sitzhaltung zu variieren. Stellen Sie die Rückenlehne deshalb dynamisch ein. silent rush ist mit einer Similarmechanik ausgestattet – Sie können den Anlehndruck der Rückenlehne individuell einstellen. So stützen Lehne und Sitz Ihren Körper automatisch in jeder Sitz-/Liegeposition.

---



A

### Höhe des Sitzes


- ▶ Sitz tiefer stellen:
  1. Sitz belasten
  2. Taste nach oben ziehen (Sitz senkt sich langsam)
  3. Taste in gewünschter Sitzhöhe loslassen = arretieren
- ▶ Sitz höher stellen:
  1. Sitz entlasten
  2. Taste nach oben ziehen (Sitz hebt sich langsam)
  3. Taste in gewünschter Sitzhöhe loslassen = arretieren



B

### Neigung der Rückenlehne

- ▶ Rückenlehne dynamisch einstellen:
  1. Taste nach oben ziehen, loslassen
  2. Rückenlehne belasten
  3. Arretierung löst sich automatisch
- ▶ Rückenlehne arretieren:
  1. Anlehnen bis gewünschte Lehnenneigung erreicht ist
  2. Taste nach unten drücken, loslassen = arretieren





C

### Stärke des Anlehndruckes


- ▶ Anlehndruck stärker einstellen:
  1. Kurbel herausziehen
  2. Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen
  3. Kurbel wieder einschieben
- ▶ Anlehndruck schwächer einstellen:
  1. Kurbel herausziehen
  2. Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen
  3. Kurbel wieder einschieben



D

### Höhe der Lordosenstütze

- ▶ Höhe einstellen:
  1. Lehne entlasten
  2. Lordosenstütze in die gewünschte Position schieben



### **Anwendung**

Dieser Bürodrehstuhl darf nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht benutzt werden.

Bei anderweitiger Verwendung (z. B. als Aufstiegshilfe oder beim Sitzen auf den Armlehnen) besteht Unfallgefahr.

### **Rollen**

Für Ihre Sicherheit und für die unterschiedlichen Bodenbeläge gibt es, gemäß Sicherheitsvorschriften, verschiedene Rollen:

- Rollen mit hartem Belag für textile Böden (serienmäßig),
- Rollen mit weichem Belag für alle nicht textilen Böden.

Rollenwechsel: z. B. nach einem Umzug oder nach Austauschen des Bodenbelages – Rollen einfach herausziehen bzw. einstecken.

### **Kunststoffteile**

Zur Reinigung eignet sich eine Seifenlösung. Bitte keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

### **Polster**

Bei leichten Verschmutzungen den Bezugsstoff nur mit Feinwaschmittel reinigen oder mit dem von Sedus angebotenen Reinigungsmittel.

Sitz und Rückenlehne können nur werksseitig ausgetauscht werden.

### **Leder**

Leder ist ein Naturprodukt. Verwachsungen der Tierhaut geben dem Material die unverwechselbare Note.

Leichte Verschmutzungen mit weichem Wolllappen abreiben.

Bei stärkerer Verschmutzung nur Pflegemittel für anilinfarbiges Leder verwenden.

Semi-Anilinleder nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

### **Nackenkissen**

Das Nackenkissen kann zur Reinigung oder zum Austausch abgenommen werden. Hierzu drücken Sie das Nackenkissen gleichzeitig von vorne und hinten an den unteren vier Ecken zusammen und schieben es ca. 3 cm nach oben, bis sich das Kissen heraus löst. Zum Wiederanbringen setzen Sie das Nackenkissen auf die vier Führungsstifte auf, drücken es an allen vier Ecken gegen das Rückenpolster und schieben es dabei nach unten.

### **Armlehnenauflagen**

Die Auflagen der Armlehnen können auf Wunsch durch unseren Service ausgetauscht werden.

### **Service**

Servicearbeiten, wie z. B. Austausch und Arbeiten im Bereich der Gasfeder, dürfen nur durch eingewiesenes Fachpersonal durchgeführt werden.

## **Deutschland**

Sedus Stoll Aktiengesellschaft  
Brückenstraße 15  
D-79761 Waldshut  
Telefon (07751) 84-0  
Telefax (07751) 84-310  
E-Mail [sedus@sedus.de](mailto:sedus@sedus.de)  
Internet [www.sedus.de](http://www.sedus.de)

## **Belgique**

Sedus Stoll b.v.b.a./s.p.r.l.  
Korte Massemensesteenweg 58/7  
B-9230 Wetteren  
Telefoon (09) 3699614  
Telefax (09) 3681982  
E-Mail [sedus.be@sedus.com](mailto:sedus.be@sedus.com)  
Internet [www.sedus.be](http://www.sedus.be)

## **España**

Sedus Stoll, S. A.  
C./Pintor Juan Gris N° 5, 1°  
E-28020 Madrid  
Teléfono 91/5970176  
Telefax 91/5972265  
E-Mail [sedus.es@sedus.com](mailto:sedus.es@sedus.com)  
Internet [www.sedus.es](http://www.sedus.es)

## **France**

Sedus  
2, rue de la Baume  
F-75008 Paris  
Téléphone 01 53 77 20 50  
Fax 01 53 77 20 51  
E-Mail [commercial@sedus.fr](mailto:commercial@sedus.fr)  
Internet [www.sedus.fr](http://www.sedus.fr)

## **Great Britain**

Sedus Stoll Ltd.  
157A St John Street, Clerkenwell  
London EC1V 4DU, Great Britain  
Telephone 020 7566 3990  
Telefax 020 7566 3999  
E-Mail [sedus.uk@sedus.co.uk](mailto:sedus.uk@sedus.co.uk)  
Internet [www.sedus.co.uk](http://www.sedus.co.uk)

## **Italia**

Sedus Stoll S.r.l.  
Via Giotto, 20/22  
I-22075 Lurate Caccivio (CO)  
Telefono 031.494.111  
Telefax 031.494.140  
E-Mail [sedus.it@sedus.com](mailto:sedus.it@sedus.com)  
Internet [www.sedus.it](http://www.sedus.it)

## **Nederland**

Sedus Stoll B.V.  
Rhijnspoor 239  
NL-2901 LB Capelle aan den IJssel  
Telefoon 010-5214188  
Telefax 010-5213189  
E-Mail [sedus.nl@sedus.com](mailto:sedus.nl@sedus.com)  
Internet [www.sedus.com](http://www.sedus.com)

## **Österreich**

Sedus Stoll Ges.m.b.H.  
Köstendorferstraße 16  
A-5202 Neumarkt a. W.  
Telefon (06216) 4494-0  
Telefax (06216) 7184  
E-Mail [sedus.at@sedus.at](mailto:sedus.at@sedus.at)  
Internet [www.sedus.at](http://www.sedus.at)

## **Schweiz**

Sedus Stoll AG  
Industriestrasse West 24  
CH-4613 Rickenbach  
Telefon 062/2164114  
Telefax 062/2163828  
E-Mail [sedus.ch@sedus.ch](mailto:sedus.ch@sedus.ch)  
Internet [www.sedus.ch](http://www.sedus.ch)